

NEW  **VOICE**



Alcatel·Lucent 

Alcatel Dect

MobiCall Fonctionnalités



Legende:

✓ disponible

✗ pas disponible

** pour certification BGR 139

*n'est pas supporté en usine

	DECT 8212	DECT 8232	DECT 8234	DECT 8242	DECT 8244	DECT 8254	DECT 8262	DECT 8262ex
Ouverture du haut-parleur (avec CSTA)	✗*	✗*	✗*	✓	✓	✓	✓	✓
Ouverture du haut-parleur en mode silencieux	✗*	✗*	✗*	✓	✓	✓	✓	✓
Positionnement de l'émetteur DECT	✗*	✗*	✗*	✓	✓	✓	✓	✓
Positionnement de l'émetteur DECT/ Balises	✗*	✗*	✗*	✗*	✓	✗*	✓	✓
Indicateur d'appel entrant	16	16	16	16	16	16	16	16
Indicateur de réponse à l'appel	16	16	16	16	16	16	16	16
Minimessage (uniquement pour oxe avec Hybrid Link)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Indicateur de minimessage	124	124	124	124	124	124	124	124
Nombre de sonneries spéciales	✗*	✗*	✗*	3	3	3	3	3
Indicateur d'appel avec tonalité spéciale	✗*	✗*	✗*	max. 14	max. 14	max. 14	max. 14	max. 14
Firmware pour le mode PNA	✗*	✗*	✗*	✗*	✗*	✗*	✓**	✗*





Terminaux Alcatel DECT



Alcatel DECT 8234



Alcatel DECT 8234



Alcatel DECT 8244



Alcatel DECT 8254





International:

New Voice Schweiz AG
Militärstrasse 90
8004 Zürich
Tél: +41 58 750 11 11

Nyon:

New Voice (Suisse) SA
Chemin du Joran 8b
1260 Nyon
Tél: +41 58 750 11 20

Paris:

New Voice (France) GmbH
19 Rue Corot
92410 Ville-d'Avray
Tél: +33 14 115 82 61



mobicall@newvoice.global



www.newvoice.global

